



Instalar una taza de baño más moderna nos va a ayudar a ahorrar agua, y lo mejor de todo es que se trata de una tarea que la podemos hacer nosotros mismos si seguimos al pie de la letra las siguientes instrucciones.

Consejos del experto

¿Cómo instalar un inodoro?

?

Para cambiar el inodoro vas a necesitar los siguientes elementos:

- Aro de conexión de hule con su sello de cera para el desagüe del inodoro
- Masilla de plomería o silicón
- Inodoro nuevo con los tornillos de fijación al suelo
- Tapa nueva
- Llave perica o llave stilson
- Cinta de aislar de teflón

Para retirar el inodoro viejo o dañado, tienes que **asegurarte que la llave de paso esté cerrada**. Vacía el depósito y usando una jerga saca toda el agua que puedas de la taza. Desconecta el tubo del agua del depósito y retíralo desatornillándolo de la taza. Para desmontar la taza del inodoro desenrosca los tornillos grandes que los sujetan al suelo, los cuales están cubiertos por unas tapas de cerámica o plástico. Una vez que hayas quitado los tornillos vas a tener que despegar el inodoro del suelo, para lo cual puedes pararte con cuidado sobre él y balancéate suavemente hasta que se desprenda. Cuando levantes la taza podrás ver un anillo de hule que sirve para sellar el desagüe de fluidos, quítalo. Limpia los restos de material y el pegamento que se usó para fijarlo al suelo y usando una jerga limpia y seca todo. Si comienza a salir mal olor del desagüe lo puedes tapar un con trapo viejo.

Instalando el inodoro nuevo

Se instala en dos etapas: primero la taza y luego el tanque de agua o cisterna.

Para instalar la taza del inodoro tienes que hacer coincidir los orificios donde van los tornillos con las perforaciones del suelo. **Debes tener mucho cuidado de no golpear la taza, ya que al estar hecha de de porcelana se quiebra con facilidad y queda inservible**. Si esto te llega a suceder tendrías que comprar un inodoro nuevo, así que evítate gastos innecesarios y sigue los siguientes pasos:

1. Coloca boca abajo la taza. En la caja de empaque en donde viene el inodoro nuevo vas a encontrar un aro de conexión de hule o plástico con su sello de cera para evitar fugas. Si no viene incluido, puedes comprarlo en cualquier tienda de plomería. Quítale el papel que trae adherido y colócalo alrededor de la salida del desagüe del inodoro y presiona hacia abajo hasta que encaje perfectamente.
2. Con mucho cuidado coloca la taza del inodoro en su sitio haciendo coincidir las perforaciones de los tornillos de sujeción con los agujeros en el piso. **En caso de que las perforaciones no coincidan deberás taladrar agujeros nuevos en el suelo.**

A continuación viene la instalación de la cisterna o depósito. La mayoría de los depósitos ya vienen con su válvula de entrada, válvula de descarga, flotador, palanca de accionamiento y flapper (o “sapito” o “pera”) ya puestos. De no ser así, habrá que instalarlos como lo indique el instructivo que viene adjunto. Para instalar el depósito debes seguir los siguientes pasos:

- Debes hacer coincidir los orificios para atornillar el depósito con la taza, así como el tubo de conexión de descarga.
- Atornilla la cisterna a la taza usando las rondanas de plástico, de lo contrario se saldrá el agua del depósito. **Ojo no aprietes demasiado los tornillos o mariposas ya que puedes dañar la taza o el depósito.**
- Es posible que el tubo anterior para el suministro de agua no coincida con la rosca de la válvula de entrada, aunque por lo general son de medida universal. De no ser de la misma medida, es recomendable comprar una conexión de PVC flexible o una manguera de metal flexible con la medida de entrada de la válvula. Al colocar esta conexión te recomendamos poner cinta de teflón en las roscas. Abre la llave de paso y asegúrate de que no haya fugas.
- Finalmente utiliza la masilla de plomería para pegar y sellar la taza al suelo.

